

Jak zweryfikować wersję zainstalowanego firmware'u?

Przyciski na urządzeniu InterRoutePlus stają się aktywne, gdy pojazd zwolni do prędkości minimum 10 km/h, doradzamy jednak całkowite zatrzymanie pojazdu w bezpiecznym miejscu.

1. Wejść do Menu (2x wcisnąć przycisk z ptaszkiem ✓)
2. Wybrać pozycję „Stan OBU” („OBU status”)
3. Wybrać pozycję „Wersja SW” („SW version”)
4. Wyświetli się numer zainstalowanego firmware'u: „FW XX.XX.XX”.

Najnowszy firmware, który jest niezbędny do działania OBU w Belgii to: **FW 03.00.19**. Pierwszy wiersz: „BL XX.XX.XX”, nie ma w tym wypadku znaczenia.

