

## Lista błędów/ostrzeżeń InterRoutePlus

Błąd	OBU	Rozwiązanie
1002	Miga czerwona dioda	Konieczne zamówienie duplikatu urządzenia.
10006	Miga czerwona dioda	Podłączyć OBU do zasilania.
20026	Miga zielona dioda	Podłączyć OBU do zasilania.
1001 / 10011	Miga czerwona dioda Bramki się otwierają	Konieczne zamówienie duplikatu urządzenia.
10020	Miga czerwona dioda	Skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta euroShell.
10018	Miga zielona dioda	Problem z przesłaniem danych, pojazd może jechać, dane są rejestrowane i zostaną przesłane gdy urządzenie ponownie połączy się z siecią.
10021	Ciągła czerwona dioda	Problem z przesłaniem danych, pojazd może jechać, dane są rejestrowane i zostaną przesłane gdy urządzenie ponownie połączy się z siecią.
11003	Miga zielona dioda	Problem z siecią GPS, gdy urządzenie ponownie nawiąże łączność, urządzenie znów będzie widoczne w aplikacji. Można jechać.
11004	Miga czerwona dioda	Problem z siecią GPS, gdy urządzenie ponownie nawiąże łączność, urządzenie znów będzie widoczne w aplikacji. Można jechać.
12003	Miga zielona dioda	Problem z siecią GSM, gdy urządzenie ponownie nawiąże łączność, urządzenie znów będzie widoczne w aplikacji. Można jechać.
12011 / 12001		Konieczne zamówienie duplikatu urządzenia.
12004	Miga czerwona dioda	Problem z siecią GSM, gdy urządzenie ponownie nawiąże łączność, urządzenie znów będzie widoczne w aplikacji. Można jechać.
13001	Miga czerwona dioda Bramki się nie otwierają	Skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta euroShell.